

# 如何对隔油器进行例行清洁

隔油器的定期维护对于正常运行至关重要。

请注意，所有机构必须在每年由信誉良好的服务商至少清洁一次隔油器。重力式隔油器只能由专业人员清洁。西雅图市允许在专业维护间隔期对室内隔油器进行定期的自我清洁，以保持合规性。

## 正确清洁隔油器的步骤

**重要提示：** 请确保在油脂分离器维护期间没有人使用流水。



**1** 取下隔油器的盖子，将油脂分离器或隔油器中的水排出。



**2** 如有可能，拆除隔油器内的壁板。这些壁板被称为挡板。



**3** 将所有积聚的油脂从隔油器中清除并置于防水容器中。



**4** 泵出沉淀的固体物，然后泵出剩余的液体。



**5** 用油灰刀刮各个侧面、盖子和挡板，尽可能多地去除油脂。然后将其放入防水容器中。



**6** 更换挡板，然后用盖子密封隔油器。

## 正确处理隔油器废料的步骤

正确处理隔油器废料很重要，这样它就不会造成雨水危害。



**1** 将猫砂或其他固化剂添加到隔油器废料中。



**2** 关闭并用胶带尽可能地封住袋子或容器，以确保垃圾不会漏入垃圾桶。



**3** 将隔油器废物放入垃圾桶或由信誉良好的回收商提供的指定容器中。